

Differenzial montieren



Zur Montage des Differenzial Gehäuse B (07/011) benutzt man am besten die Steckachse für den Kugelantrieb



Die drei Passscheiben 2x 0,5mm und 1x 0,3mm auf die Steckachse legen.



Das Kegelrad A (07/025) auf die Steckachse stecken.

Differenzial demontieren



**Den Passstift 4x40mm (07/048) einstecken
und eine Passscheibe 1mm aufstecken.**



**Ein Kegelrad B (07/030) aufstecken
und den Passstift ein Stück weiter
schieben.**



**Auf der Gegenseite eine 1mm
Passscheibe mit ein wenig
Schmiermittel fixieren.**

Differenzial demontieren



Das zweite Kegelrad B fixieren und den Passtift in seine endgültige Position bringen.



Auch für das Differenzial Gehäuse A (07/006) ist für die Montage die Steckachse empfehlenswert.



Die Passscheibe 1mm über die Steckachse legen.



Differenzial demontieren



Das Kegelrad A auf die Steckachse stecken.



Das ganze mit einem Schmiermittel einsprühen. Nach vielen Tests hat sich Teflon-Spray bewährt.



Beide Gehäusehälften zusammen drücken. Zuvor die O-Ringe (07/046) prüfen, notfalls ersetzen.



Die Inbusschrauben mit Schrauben-Sicherung festschrauben.